

Välkommen till simulatorspel med OptiShot

1. **Värmepumpen** är normalt inställd på 17 grader. Höj vid behov temperaturen med fjärrkontrollen, men sänk åter till 17 grader när du lämnar lokalen.
2. Starta **TV:n** med On-knappen på TV:n (om röda kontrollampan långt ner till vänster inte lyser). När röda kontrollampan lyser, tryck på TV/AV knappen på fjärrkontrollen och välj AV.
(TV:n behöver egentligen inte användas, samma bild visas av projektorn men lite otydligare.)
3. Sätt i **projektorns** elsladd i vägguttaget intill soffan. Tryck på On-knappen på den lilla platta fjärrkontrollen för att starta projektorn. Om fjärrkontrollen inte fungerar kan du ta en siktpinne och manuellt trycka på projektorns On-knapp.
4. Starta **datorn** genom att trycka på On-knappen i datorns front. När datorn har startat, dubbelklicka på ikonen **OptiShot** på skrivbordet.
 - Klicka **Ja** att programmet får användas på datorn.
 - Klicka **Cancel** för registrering
 - Klicka **Later** för uppdatering
 - En dialogruta med fyra knappar kommer upp, klicka på **Play/Practice**.
5. **Har du spelat tidigare** kan du hoppa över punkt 6-7 och gå direkt till punkt 8.
6. Välj först **Manage Players**. Välj sedan **New Player** och fyll i fälten. Här kan du också välja vänster- eller högerspelare.
Välj också ett av förslagen till **Clubset**. *Muscle Back* = klubb för elitspelare, *Players* = klubb för de flesta, *Game improvement* = klubb för nybörjare, *Hybrid irons* = klubb för de flesta där längre järnklubbor har ersatts med hybridklubbor.
7. Om du vill modifiera ett klubbset går du från huvudmenyn ner till bildskärmens nedre högre hörn och klickar på **Clubs menu**. Där kan du välja **New** och sedan **New Clubset** och börja modifiera det av de förvalda klubbseten som passar dig bäst. Du får ge det ett namn och sedan kan du för varje klubb gå in och ange t.ex. hur långt du slår.
Du kan också skapa ett helt nytt klubbset. Gå sedan tillbaka till menyn **Manage Players** och välj nu det nya klubbsetet till aktuell spelare.
8. Skapa spelare och klubbset för var och en av deltagarna och återvänd sedan till menyn **Play/Practice** där du väljer **Play a Game**. Fyll i menyerna spelform, bana, vilka spelare som deltar mm. När du är klar får du en slutmeny med knapparna **Back**, **Settings & Options** och **Play**. Tycker du på **Settings & Options** (*denna meny är också alltid tillgänglig under tiden du spelar*) kan du göra ett antal inställningar för **Settings** (visning, ljud etc), **Environment & Physics** (greenhastighet, vind etc) samt **Game Rules** (Mulligans, autoputtning etc).
När alla inställningar är gjorda, tryck på **Play** och starta spelet. Vid utslag placera bollen på en vanlig peg som sätts i gummipegen. För övriga slag, placera bollen direkt på gummipegen alternativt på en mycket kort peg så att bollens undersida är jämn med mattan.

Tips:

- Det finns en menyknapp i varje ytterhörn av skärmen för olika inställningar.
- Om du inte vill slå dit siktmärket visar, så klicka på vänster eller högerpil längst ner på bildskärmen. Flytta **inte** din position på mattan, du skall alltid slå rakt fram.
- Om du vill slå med en annan klubb än den som föreslås, klicka på pilarna intill klubban för mindre eller större klubb.
- För snabbast spel, välj i inställningarna att inte visa data efter ditt slag (längd, svinghastighet, bollträff etc). Välj också autoputtning med två puttar vid greenträff och en putt närmare än XX meter (ange valfritt avstånd).

Problem?

Kolla användarmanualen på webben: Gå till optishotgolf.com och välj Support och sedan OptiShot User guide. Datorn i studio är inte uppkopplad, du får använda din mobiltelefon.

Eller ring till

Urban Andersson, tel 070 265 66 05 eller Bosse Ödlund, tel 072 701 56 05

Lycka till och njut av golfspelet!

Efter avslutat spel stäng av projektor (dra även ur sladd), dator och TV samt sänk temperaturen.